



#### USO

*Versare nel cambio il flacone di Lubematic assieme al nuovo olio. Girare un poco per comprovare e verificare il netto miglioramento del cambio.*

*Lubematic è un marcato miglioratore delle proprietà dell'olio ATF per cambi automatici.*

*Aggiungere Lubematic all'olio del cambio. Normalmente sono consigliati circa 20-30 ml. per ogni litro d'olio incluso quello del convertitore di coppia.*

*Aggiungere con motore al minimo e cambio in Park.*

#### PROBLEMATICI

In tutti i tipi di cambio automatico - tranne i robotizzati - l'olio assume una funzione fondamentale: esso deve assicurare la lubrificazione, il raffreddamento e l'attuazione di tutti i componenti come frizioni, freni, pulegge, eccetera. È chiaro dunque quanto sia importante avere un olio che mantenga le sue caratteristiche nel tempo, a diverse temperature e sotto grandi sforzi. È sufficiente un innalzamento anche di soli pochi gradi di temperatura dell'olio lubrificante per mandare in tilt il corretto funzionamento di un cambio automatico; questo spesso accade per il fisiologico degrado del lubrificante, per il progressivo imbratta-

mento dei circuiti come anche del radiatore di raffreddamento dell'olio del cambio stesso che si sporca.



## LUBEMATIC

### ANTI-ATTRITO PROTETTIVO CON PTFE PER CAMBIO AUTOMATICO

Pack specifico per diminuire gli attriti, abbassare le temperature di utilizzo, nonché prolungare l'efficienza dell'olio delle trasmissioni automatiche.

- Previene surriscaldamenti
- Rende il funzionamento del cambio più dolce e progressivo
- Mantiene in efficienza la trasmissione automatica nel tempo

#### SOLUZIONE

Lubematic è un pack multifunzionale, anti attrito con nano PTFE specifico per diminuire le sollecitazioni, mantenere puliti i circuiti, migliorare le performances, abbassare le temperature di utilizzo, nonché prolungare l'efficienza dell'olio delle trasmissioni automatiche.

